

TH827-12V

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Avant la première mise en service, il est conseillé de mettre l'horloge sous tension pendant environ **03H00** afin que son accumulateur soit chargé, pour éviter un défaut de la commande du relais.

CARACTÉRISTIQUES

- 8 commutations ON/OFF par jour, soit 56 par semaine
- Possibilité de programmer les jours individuellement ou 8 groupes par semaine
- Temps de commutation minimum de 1 minute
- Gestion de l'heure d'hiver et d'été
- Commutation automatique ON/OFF aléatoire
- Bouton d'annulation manuelle
- Batterie de secours
- Alimentation 12V

PROGRAMMATION DE L'HEURE ET DU JOUR DE LA SEMAINE

1. PROGRAMMATION DU JOUR DE LA SEMAINE

1.1. Appuyer sur le bouton "CLOCK" et sans le relâcher, appuyer sur le bouton "DAY".

Le jour de la semaine changera.

Maintenir les boutons "CLOCK" et "DAY" enfoncés plus de 3 secondes, l'affichage défilera plus vite.

1.2. Relâcher les deux boutons. Le jour de la semaine sera programmé.

2. PROGRAMMATION DE L'HEURE

2.1. Appuyer sur le bouton "CLOCK" et sans le relâcher, appuyer sur le bouton "HOUR".

L'heure changera.

2.2. Maintenir les boutons "CLOCK" et "HOUR" enfoncés plus de 3 secondes, l'affichage défilera plus vite.

2.3. Relâcher les deux boutons, l'heure sera programmée.

2.4. Pour passer de l'heure d'hiver à l'heure d'été, appuyer sur les boutons "HOUR" et "MIN" simultanément. L'horloge avancera d'une heure et un "S" apparaîtra sur l'afficheur. Procéder de la même façon pour sélectionner l'heure d'hiver.

Si l'horloge est mise en service en été, programmer l'heure d'hiver puis appuyer sur "HOUR" et "MIN" en même temps, l'heure d'été sera alors programmée et un "S" apparaît sur l'afficheur.



**Pour plus d'informations, visitez www.devancocanada.com
ou appel sans frais au 855-931-3334**

3. PROGRAMMATION DES MINUTES

3.1. Appuyer sur le bouton "CLOCK" et sans le relâcher, appuyer sur le bouton "MIN".

Les minutes changeront.

3.2. Maintenir les boutons "CLOCK" et "MIN" enfoncées plus de 3 secondes, l'affichage défilera plus vite.

3.3. Relâcher les deux boutons, les minutes seront programmées.

REMARQUE : Lorsque vous programmerez l'heure et le jour de la semaine, cela réinitialisera les secondes.

COMMUTATIONS

1. PROGRAMMATION DES COMMUTATIONS

1.1. Appuyer sur le bouton "TIMER" pour entrer en mode programme.

1.2. La commutation 1 s'affiche, l'heure peut être programmée.

1.3. Appuyer sur le bouton "DAY", 1 à 7 touches pour sélectionner le jour de la semaine.

Les blocs de programmation sont définis de la manière suivante :

MO = Lundi TU = Mardi WE = Mercredi TH = Jeudi FR = Vendredi

SA = Samedi SU = Dimanche

(1) MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU

(2) Tous les jours au choix

(3) MO, TU, WE, TH, FR

(4) SA, SU

(5) MO, TU, WE, TH, FR, SA

(6) MO, WE, FR

(7) TU, TH, SA

(8) MO, TU, WE

(9) TH, FR, SA

1.4. Appuyer sur "HOUR" pour programmer l'heure.

1.5. Appuyer sur "MIN" pour programmer les minutes.

1.6. Après avoir programmé la commutation 1 sur marche, appuyer sur le bouton "TIMER" pour programmer la commutations 1 sur arrêt.

1.7. Répétez les opérations 2.3. à 2.5. pour programmer la commutation 1 sur arrêt.

1.8. Après avoir programmé Marche/Arrêt, répétez les opérations 2.1 à 2.7. pour programmer les commutations 2 à 8.

**Pour plus d'informations, visitez www.devancocanada.com
ou appel sans frais au 855-931-3334**

2. COMMUTATION AUTOMATIQUE ON/OFF ALÉATOIRE

Cette option permet de commuter l'horloge à ON et à OFF, au moins un cycle, de manière aléatoire dans une période de 1 minute à 8 heures. Ceci est idéal pour la mise en route automatique d'une lumière dans des lieux inoccupés, la commutations se faisant automatiquement de ON à OFF.

Pour programmer le mode aléatoire, appuyer sur les boutons "DAY" et "HOUR" simultanément, un "R" doit apparaître sur l'afficheur. Quand le mode aléatoire est activé, l'horloge commutera de ON à OFF, même à l'intérieur des groupes de programmations. Par exemple, le mode aléatoire peut commuter sur OFF même lorsque l'horloge est commuter à ON par l'un des groupes de programmation.

Important : Même si l'horloge n'a pas de groupe de programmation, elle commutera de ON à OFF environ 1 minute après être rentré dans le mode aléatoire. Pour sortir du mode, appuyer sur les boutons "DAY" et "HOUR" simultanément, la lettre "R" n'apparaît plus sur l'écran.

POUR EFFACER LA PROGRAMMATION

3.1. Appuyer sur "RESET".

! ATTENTION : Une fois la touche "RESET" enfoncée, l'heure et le programme précédent seront réinitialisés.

POUR SÉLECTIONNER ON/AUTO/OFF (MARCHE/AUTOMATIQUE/ARRÊT)

1.1. Appuyer sur "MANUAL" pour sélectionner l'un des trois modes cités ci-dessus.

1.2. ON (MARCHE), marche forcée du contact.

AUTO (AUTOMATIQUE), système en mode automatique suivant le mode programme.

Cela mettra en marche ou arrêt la commutation selon le programme appliqué.

OFF (ARRÊT), force l'arrêt de la commutation à tout moment.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Ne pas utiliser de rallonge électrique

Ne pas relier deux horloges, entre elles

Ne pas relier d'appareils mécaniques directement sur l'horloge

Ne pas excéder la charge maximum

Ne pas incérer d'épingle ou d'objet en métal

Éviter les températures trop importantes, les chocs et les vibrations

Utilisation intérieures seulement, à température ambiante (10°C-40°C)

Ne pas ouvrir l'horloge. Les réparations doivent être effectuées uniquement par un électricien qualifié

Pour nettoyer l'afficheur et le boîtier, utiliser un chiffon sec. Ne pas utiliser de produits chimiques.

Ne pas immerger

**COMMENT COMMANDER
DES PIÈCES DE
RECHANGE**

DEVANCO CANADA

19192 RUE HAY, UNITÉ Q
SUMMERSTOWN, ON K0C 2E0

SANS FRAIS : 855-931-3334

www.devancocanada.com

**QUAND VOUS COMMANDEZ DES PIÈCES
DE RECHANGE S'IL VOUS PLAÎT FOURNIR
LES INFORMATIONS SUIVANTES :**

- ✓ NUMÉRO DE PIÈCE
- ✓ DESCRIPTION
- ✓ NUMÉRO DE MODEL