

# LiftMaster®



## AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques d'INCENDIE ou de BLESSURE :

- Débrancher l'alimentation batterie et l'alimentation secteur AVANT TOUTE réparation ou maintenance.
- Pour remplacer la batterie, utiliser UNIQUEMENT la référence LiftMaster #485LM.
- NE PAS jeter une batterie au feu. Elle risque d'exploser. Consulter la réglementation locale sur la mise au rebut correcte des batteries.

## ATTENTION

Munissez-vous TOUJOURS de gants de protection et de protection pour les yeux quand vous travaillez sur une pile électrique ou sur un compartiment de batterie.

### ***Instructions pour le remplacement de la pile électrique***

1. Débrancher l'alimentation électrique de l'ouvre-porte.
2. Enlever le couvercle de la batterie du moteur à l'aide d'un tournevis cruciforme.
3. Enlever la batterie usagée et rejeter.
4. Insérer partiellement la batterie dans le moteur, les bornes orientées vers l'extérieur.
5. Brancher les fils rouge (+) et noir (-) du moteur sur les bornes correspondantes de la batterie.
6. Remettre le couvercle de la batterie en place.
7. Rebrancher l'alimentation électrique.

## **COMMENT COMMANDER DES PIÈCES DE RECHANGE**

### **DEVANCO CANADA**

19192 RUE HAY, UNITÉ Q  
SUMMERSTOWN, ON K0C 2E0

SANS FRAIS : 855-931-3334

[www.devancocanada.com](http://www.devancocanada.com)

**QUAND VOUS COMMANDEZ DES PIÈCES DE RECHANGE  
S'IL VOUS PLAÎT FOURNIR LES INFORMATIONS SUIVANTES :**

- ✓ NUMÉRO DE PIÈCE
- ✓ DESCRIPTION
- ✓ NUMÉRO DE MODEL